

KEETEC®

POPIS SYSTÉMU

KEETEC TS CAN je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a 12/24V napájecím napětím. Slouží na sledování dveří, zavazadlového prostoru a kapoty. Po jejich narušení systém signalizuje poplach optickou (směrová světla) a zvukovou (siréna) signalizací. Při zapnutí autoalarmu se aktivuje imobilizér, který přerušuje startovací okruh a tím zabraňuje neoprávněnému nastartování vozidla. Autoalarm je ovládaný pomocí původního dálkového ovladače od vozidla.

I. FUNKCE SYSTÉMU

ZAPNUTÍ AUTOALARMU

- stlačte tlačítko zamknutí na originálním dálkovém ovladači od vozidla
- siréna zazní 1x nebo nezazní (podle nastavení systému).
- směrová světla bliknou 1x nebo jako při zamknutí centrálního zamykání originálním dálkovým ovladačem od vozidla.
- centrální zamykání se zamkne, autoalarm se aktivuje a imobilizační okruh se přerušuje.
- po 5 nebo 40 sek. (podle nastavení) je systém aktivní. LED dioda bliká pomalu. Všechny snímače jsou aktivní. Když dojde k narušení některého snímače do 5 nebo 40 sekund, siréna zazní 2x a systém ho automaticky vynechá, dokud nebude opět v klidu.
- pokud nejsou zavřené dveře nebo kapota vozidla do 5 nebo 40 sek., siréna zazní 4x. Když není zavřený zavazadlový prostor, siréna zazní 2x.

ZAPNUTÍ AUTOALARMU BEZ PŘIDAVNÝCH SNÍMAČŮ

Vypněte zapalování a stlačte servisní tlačítko na LED diodě. Zavřete všechny dveře a aktivujte autoalarm. Systém je aktivovaný bez přídatných snímačů. Chráněné jsou všechny dveře, zavazadlový prostor, motorový prostor a zapnutí zapalování. Vypnutí přídatných snímačů je jen jednorázové. Při další aktivaci systému jsou snímače opět aktivní.

VYPNUTÍ AUTOALARMU

- stlačte tlačítko odemknutí na originálním dálkovém ovladači od vozidla
- siréna zazní 2x nebo nezazní. (podle nastavení systému). Když po vypnutí autoalarmu siréna zazní 4x, byl během hlídání vyvolaný poplach.
- směrová světla bliknou 2x nebo jako při zamknutí centrálního zamykání originálním dálkovým ovladačem od vozidla. Pokud bliknou 4x, byl během hlídání vyvolaný poplach.
- centrální zamykání odemkne, autoalarm se deaktivuje a imobilizační okruh je spojený
- LED dioda nesvítil. Pokud byl během hlídání vyvolaný poplach, LED dioda signalizuje počtem bliknutí, který vstup vyvolal poplach.
- 2 bliknutí** - poplach z přídatného snímače
- 3 bliknutí** - poplach z dverových kontaktov
- 4 bliknutí** - poplach z prednej kapoty
- 5 bliknutí** - poplach z batožinového priestoru
- 6 bliknutí** - poplach zo zapnutia zapalovania

AUTOMATICKÁ REAKTIVACE

Pokud po vypnutí autoalarmu nezapnete zapalování nebo neotevřete žádné dveře, autoalarm se automaticky po 30 sekundách aktivuje.

AUTOMATICKÁ AKTIVACE PO ZAVŘENÍ POSLEDNÍCH DVEŘÍ

- po vypnutí zapalování a zavření posledních dveří se autoalarm automaticky po 30 sekundách aktivuje.
- pokud během 30 sekund od zavření posledních dveří otevřete dveře, autoalarm se zapne 30 sekund po jejich zavření.

AKTIVACE PO ZAVŘETÍ ZAVAZADLOVÉHO PROSTORU

Když se po odemknutí vozidla otevřel jen zavazadlový prostor, po jeho opětovném zatvoření se autoalarm automaticky po 30 sekundách aktivuje.

PŘIPOMÍNAČ ZAPNUTÍ SYSTÉMU

Pokud není aktivovaná funkcia Automatická aktivace po zavření posledních dveří, systém po 10 sekundách od zatvoření posledních dveří dvěma pípnutími sirény připomene, že není aktivovaný.

PAMĚŤ AUTOALARMU

Autoalarm si i po odpojení napájení zachová stav, v kterém se nacházel před odpojením.

IMOBILIZÉR

Po zapnutí autoalarmu je imobilizační okruh přerušovaný až do vypnutí autoalarmu.

AUTOMATICKÁ AKTIVACE PO POLACHU

Po vyvolání poplachu zní siréna 30 sekund. Po jeho skončení systém zůstává aktivovaný. Pokud je vstup, který vyvolal poplach narušený i po 30 sekundách, systém ho automaticky vynechá, dokud nebude opět v klidovém stavu.

SIRÉNA A SMĚROVÁ SVĚTLA PŘI POPLACHU

Pokud dojde při zapnutí autoalarmu k vyvolání poplachu, siréna zní a směrová světla blikají 30 sekund. Poplach vyvolaný z dveřních kontaktů se může opakovat 8x. Po vypnutí a zapnutí autoalarmu může být poplach opět vyvolaný 8x. Poplach vyvolaný zapnutím zapalování není omezený počtem vyvolaných poplachů. Siréna zní, pokud bude zapnuté zapalování.

II. NOUZOVÁ DEAKTIVACE

1. otevřete dveře a zapněte zapalování.
2. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota prvního čísla PIN kódu do 8 sekund a vypněte zapalování. LED jednou blikne.
3. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota druhého čísla PIN kódu, LED třikrát zabliká.
4. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota třetího čísla PIN kódu, LED třikrát zabliká.
5. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota čtvrtého čísla PIN kódu, LED třikrát zabliká, siréna zazní 2x. Systém se deaktivuje.

POZNÁMKA: PIN kód je z výroby nastavený na hodnotu 4321

POZNÁMKA: číslo nula zadáte stlačením tlačítka 10x

III. SERVISNÍ REŽIM

Aktivování servisního režimu:

1. zapněte zapalování a stlačte 2x servisní tlačítko do 5 sekund.
2. vypněte zapalování. LED jednou blikne.
3. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota prvního čísla PIN kódu. LED třikrát zabliká.
3. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota druhého čísla PIN kódu. LED třikrát zabliká.
4. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota třetího čísla PIN kódu. LED třikrát zabliká.
5. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota čtvrtého čísla PIN kódu. LED třikrát zabliká.

Pokud jste zadali správný PIN kód, siréna zazní 2x a LED dioda svítí trvale. Servisní režim je aktivovaný.

Deaktivování servisního režimu:

- zapněte zapalování a stlačte servisní tlačítko 2x do 5 sekund.
- vypněte zapalování. Siréna zazní 2x a LED dioda přestane svítit. Servisní režim je deaktivovaný.

POZNÁMKA: číslo nula zadáte stlačením tlačítka 10x

IV. ZMĚNA PIN KÓDU

1. zapněte zapalování a stlačte servisní tlačítko 10x do 10 sekund.
2. vypněte zapalování. Siréna zazní 1x, LED jednou blikne.
3. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota prvního čísla PIN kódu. LED třikrát zabliká.
3. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota druhého čísla PIN kódu. LED třikrát zabliká.
4. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota třetího čísla PIN kódu. LED třikrát zabliká.
5. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota čtvrtého čísla PIN kódu. LED třikrát zabliká.
6. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota prvního čísla nového PIN kódu. LED třikrát zabliká.
7. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota druhého čísla nového PIN kódu. LED třikrát zabliká.
8. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota třetího čísla nového PIN kódu. LED třikrát zabliká.
9. stlačte servisní tlačítko tolikrát, jaká je hodnota čtvrtého čísla nového PIN kódu. LED třikrát zabliká a siréna zazní 2x.

POZNÁMKA: číslo nula zadáte stlačením tlačítka 10x

POZNÁMKA: nový PIN kód si důkladně uschovejte. V případě ztráty PIN kódu kontaktujte svého prodejce