ONI Sledování

verze: 2.00



Vydáno obchodním oddělením společnosti NAM system, a.s.

Uživatelský manuál

Listopad, 2009



Obsah

OBSAH	3
POPIS JEDNOTKY	4
ZÁKLADNÍ FUNKCE JEDNOTKY	5
Odemčení/zamčení vozidla Zapnutí/vypnutí zapalování Odesílání polohy Alarm vozidla (univerzální vstup 2) Univerzální vstup 1 Jízda Přiložení identifikačních médií Doporučený postup před jízdou Doporučený postup na konci jízdy Odesílání zpráv ze zahraničí Zobrazení stavů objektu v programu I-NET-G	555566688885
ČLENĚNÍ OBJEKTŮ A UŽIVATELŮ V PROGRAMU I-NET-G1	6
Přidání nových pracovišť	6 7 7 8 1 2 4
ZADÁNÍ IDENTIFIKAČNÍCH MÉDIÍ DO PROGRAMU I-NET-G2	5
POZNÁMKY	1

Popis jednotky

Vozidlová komunikační jednotka NCL 05/07 slouží ke sběru dat z vozidla a následnému přenosu takto získaných informací pomocí sítí GSM na Technologické centrum systému ONI. Vozidlovou komunikační jednotku NCL 05/07 je možné provozovat pouze v systému ONI.

Veškeré vyhodnocení informací z jednotky se provádí formou přístupu přes webové rozhraní **I-NET-G.** Zde jsou informace o okamžité poloze a stavu, historie polohy, pohybu a stavu evidovaného mobilního objektu. Informace se poskytují v grafické podobě (vyobrazení v mapovém podkladu) a v textové podobě (popis jízdy, čas, rychlost apod.)

Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy ČR pod číslem schválení 3104.

Jednotku je nutné nainstalovat přesně podle Instalačního manuálu NCL 05/07 - jedině pak je možno zaručit správnou funkci jednotky podle následujícího popisu. Instalaci provádí autorizované středisko technické podpory – STP. Jejich seznam naleznete na stránkách www.onisystem.cz

Odemčení/zamčení vozidla

V případě, že součástí vozidla je systém centrálního zamykání (nebo má vozidlo úpravu na dveřích řidiče, umožňující zjistit odemčení a zamčení vozidla) a výstup signalizující stav centrálního zamykání je zapojen do jednotky NCL 05/07, je možné snímat stav zamčení vozidla. Tyto změny jednotka NCL 05/07 odesílá do Technologického centra systému ONI, kde je možné je následně zobrazit webovým rozhraním I-NET-G.

Tato informace slouží např. k tomu, že **Majitel** (Řidič) je schopen zjistit, zda má zamčené vozidlo.

Aby se zamezilo vícenásobnému zasílání zpráv, je stav centrálního zamykání filtrován podle následujícího pravidla. Informace o aktivaci vstupu centrálního zamykání je přenesena do monitorovacího programu I-NET-G nastane-li nejdříve 40 s od poslední deaktivace - pak je aktivace odvysílána okamžitě. Stav deaktivace vstupu centrálního zamykání se považuje za platný, trvá-li alespoň 40 s. Jakékoliv změny stavu centrálního zamykání během těchto 40 s jsou ignorovány. V praxi to znamená, že zamkneteli nebo odemknete-li auto víckrát po sobě v krátkém časovém úseku (např. zapomenete něco ve voze), pak v I-NET-G uvidíte pouze ty změny (zamčení nebo odemčení vozu), které trvaly déle než 40 sec.

Zapnutí/vypnutí zapalování

Vozidlo má do jednotky zaveden výstup ze zapalování. Zapnutí a vypnutí zapalování je hlášeno do Technologického centra systému ONI. Aktivací zapalování je myšleno i otočení klíče zapalování do polohy, kdy jsou aktivní kontrolky vozidla. Zapnutí zapalování je bráno jako zahájení jízdy a s jeho vypnutím se ukončuje i jízda generovaná pro monitorovací program I-NET-G. Aby se zamezilo vícenásobnému zasílání zpráv, je stav zapalování filtrován podle obdobného pravidla jako stav centrálního zamykání, jen čas je nastaven na 5 s.

Odesílání polohy

Základní funkcí jednotky NCL 05/07 je odesílání nasnímaných poloh z modulu GPS v časech, které jsou dány zvoleným tarifem služby. Služba je aktivní pouze ve stavu, kdy vozidlo má aktivní vstup Zapalování - to znamená, že je otočen klíček zapalování do polohy, kdy jsou aktivní kontrolky vozidla. Jednotka poté pravidelně zjišťuje polohu vozidla. Informaci o poloze posílá do Technologického centra systému ONI, kde se k informacím přistupuje webovým rozhraním

I-NET-G. Poloha se rovněž posílá v jakékoliv zprávě o změně stavu jednotlivých vstupů.

Standardně je jednotka nastavena tak, že se poloha z modulu GPS snímá každých cca 10 s. Tyto nasnímané polohy si jednotka ukládá do paměti a odesílá je v intervalu daném smlouvou na Technologické centrum systému ONI.

Pozn.: V místech, kde je vozidlo mimo pokrytí signálem GPS (podzemní garáže, přístřešky atd.) může dojít k nepřesnostem. Po vyjetí z takového prostoru je nutný nějaký čas na zachycení první polohy GPS (řádově až minuty).

Alarm vozidla (univerzální vstup 2)

V případě zapojení vstupu ALARM na jednotce NCL 05/07 je možné odesílat do Technologického centra systému ONI informace o aktivaci a deaktivaci tohoto vstupu. Je možné takto získat prostřednictvím webového rozhraní I-NET-G informaci o alarmovém stavu vozidla. Při aktivaci nebo deaktivaci vstupu se odesílá ihned zpráva do Technologického centra systému ONI (nezáleží na stavech jiných vstupů jednotky NCL 05/07). Tento vstup je rovněž ošetřen časovou podmínkou, aby se zabránilo vícenásobnému odesílání zprávy vzniku poplachu. Aktivace/deaktivace vstupu se považuje za platnou, nastane-li nejdříve po 30 s od předchozí změny. Tuto informaci je možné přenést (po domluvě s operátorem Dispečinku ONI) pomocí SMS na Vámi zvolené telefonní číslo.

Univerzální vstup 1

Tento vstup je možné využít na monitorování jakéhokoliv stavu dle popisu uživatele. Při aktivaci nebo deaktivaci vstupu se odesílá ihned zpráva do Technologického centra systému ONI (nezáleží na stavech jiných vstupů jednotky NCL 05/07). Časová podmínka na tomto vstupu je nastavena na 90 s. Pro zaregistrování změny stavu vstupu je nutné, aby připojené zařízení bylo aktivované minimálně po dobu 300 ms. Vstup lze využít např. i pro hlášení osobního napadení posádky tzv. panik poplachu.

Tuto informaci je možné přenést (po domluvě s operátorem Dispečinku ONI) pomocí SMS na Vámi zvolené telefonní číslo.

Jízda

Hlavní funkcí jednotky je sledování a vyhodnocení jízd vozidla. Jízda je zahájena aktivací zapalování, kdy jednotka NCL 05/07 zaznamená datum a čas začátku jízdy, typ jízdy, číslo identifikačního média (dallas čipu nebo bezkontaktního přívěsku) pro identifikaci řidiče a okamžitou teplotu jednotky NCL 05/07. Konec jízdy je generován 45 s po vypnutí zapalování. Pokud během těchto 45 s dojde k opětovné aktivaci zapalování, není konec jízdy jednotkou generován a jízda není přerušena. Na konci jízdy jednotka zaznamená datum a čas konce jízdy, max. rychlost v průběhu jízdy, ujetou vzdálenost a okamžitou teplotu jednotky NCL 05/07. Maximální rychlost a ujetá vzdálenost jsou jednotkou určovány ze snímače pro tachometr vozidla nebo podle údajů z GPS (v závislosti na montáži ve vozidle a konfiguraci jednotky).

Konec jízdy je možné vygenerovat i přehlášením řidiče přiložením jiného identifikačního média (pokud používáte funkci identifikace řidiče), než se kterým byla jízda zahájena nebo změnou typu jízdy (stávající jízda se okamžitě přeruší a zahájí se nová). Před zahájením jízdy je tedy nutné nastavit správný typ jízdy Uživatelským přepínačem typu jízdy a teprve poté se identifikovat identifikačním médiem. Opačné pořadí by vygenerovalo jízdy dvě. Pokud je provedená jízda kratší než 100 m, monitorovací program ji neeviduje (slouží pro zamezení zobrazení jízd, kdy např. jen popojíždíte po parkovišti).

Změnu typu jízdy lze provést podle konfigurace jednotky buď:

- přepnutím uživatelského přepínače přepnutí jednotka indikuje LED diodou a piezo sirénou. Nastavený typ jízdy je rozlišen délkou signálu – služební jízda signálem o délce 0,5 s, soukromá jízda signálem o délce 3 s.
- delším přidržením identifikačního média na čtečce - přepnutí se provede 5-ti sekundovým nepřerušeným přidržením identifikačního média na čtečce. Zvolený typ jízdy je indikován LED diodou a zvukovým signálem jako v bodě 1.

Změnou nastavení konfigurace jednotky lze nastavit pouze jeden typ jízdy (služební nebo soukromá), který nepůjde přepnout.

Identifikace řidiče se provádí krátkým přiložením identifikačního média (na dobu kratší než 3 s). Po přečtení identifikačního média jednotka indikuje LED diodou a piezo sirénou nastavený typ jízdy – služební jízda signálem o délce 0,5 s, soukromá jízda signálem o délce 3 s.

Přiložení identifikačních médií

Při použití **Dallas čipu** vložte čip do čtecího lůžka čtečky tak, aby se spodní plocha čipu dotýkala dna lůžka a boční strana čipu se dotýkala okraje lůžka.



Při použití **bezkontaktního přívěsku** je největší čtecí vzdálenost v případě, kdy je přikládána plocha přívěsku na plochu čtečky. Proto se na středisku technické podpory seznamte s místem a způsobem uložení čtečky.



Pokud jsou roviny k sobě kolmé, je čtecí vzdálenost takřka nulová.



Vyvarujte se ukládání bezkontaktního identifikačního média na takovém místě, kde by mohlo dojít k náhodnému načtení během jízdy tj. ve vzdálenosti menší než cca 10 cm od čtečky.

Pokud by k tomu docházelo, bude to mít za následek přerušování jízdy ve výpisu jízd programu I-NET-G.

Rovněž tak se může stát (pokud ve voze používáte i jiné identifikační médium např. místo klíče zapalování), že nedojde ke správné identifikaci v případě, kdy přiložíte současně obě dvě identifikační média do čtecího pole některé ze čteček ve voze. Pokud se tak stane, přikládejte identifikační média odděleně od sebe.

Pokud používáte bezkontaktní médium ve tvaru plastové kapky jako přívěšek ke klíčům, vyvarujte se prudkých otřesů média jako pád na tvrdou podložku z výšky větší jak 1m.

Doporučený postup před jízdou

- 1. Odemkněte vůz.
- Pokud používáte funkci identifikace řidiče, přiložte krátce autorizované identifikační médium ke čtečce.
- Pokud je vůz vybaven pro volbu typu jízdy pak zvolte typ jízdy a to podle nastavení jednotky:
 - a) buď přepnutím uživatelského přepínače - přepnutí jednotka indikuje LED diodou a piezo sirénou – služební jízda signálem o délce 0,5 s, soukromá jízda signálem o délce 3 s.
 - nebo delším přidržením identifikačního média na čtečce - přepnutí se provede

5-ti sekundovým nepřerušeným přidržením identifikačního média na čtečce. Zvolený typ jízdy je indikován LED diodou a zvukovým signálem jako v případě a)

4. Nastartujte vozidlo, jeďte.

Doporučený postup na konci jízdy

- 1. Vypněte zapalování.
- 2. Opusťte a uzamkněte auto.

Po vypnutí zapalování dojde po 45 sec k ukončení jízdy. Doba, po které jednotka ukončí jízdu, je nastavitelná.

Odesílání zpráv ze zahraničí

Pokud jste s vozem mimo území České republiky, pak nejsou z Vašeho vozu na technologické centrum ONI systému odesílána žádná data.

Je však možné posílat všechny zprávy – záleží pouze na domluvě mezi poskytovatelem a klientem jakým způsobem a jak často budou zprávy odesílány.

Zobrazení stavů objektu v programu I-NET-G

Pro rychlou orientaci máte v základním okně programu u každého objektu několik informačních ikon:



Kliknutím na tuto ikonu vstoupíte do části, kde získáte **veškeré informace** o konkrétním objektu (voze).



Rychlé zobrazení objektu – pomocí této funkce se Vám objeví aktuální poloha objektu přibližně uprostřed mapy.



Tato ikona signalizuje stav poplachového (univerzálního) vstupu jednotky (lze zde zapojit například poplachový výstup Vašeho autoalarmu) - svítí-li bíle, je vstup neaktivní, bliká-li červeně, pak zařízení připojené na vstup bylo aktivováno (např. autoalarm spustil poplach). Stav ikony se mění automaticky po příchodu zprávy – není potřeba na něj klikat.



Ikona **Central** – zde si můžete zkontrolovat, zda je objekt uzamčen nebo odemčen. Stav ikony se mění automaticky po příchodu zprávy – není potřeba na něj klikat.





Ikona stavu **univerzálního vstupu 1** signalizuje stav libovolného zařízení připojeného na tento vstup jednotky (možné využití například pro připojení tzv. panik tlačítka pro přivolání pomoci v případě ohrožení posádky, ale třeba i napojení hydraulické ruky u nákladních automobilů pro zjištění času nakládky a vykládky materiálu).

Stav ikony se mění automaticky po příchodu zprávy – není potřeba na něj klikat.





vstup je neaktivní



Stav **zapalování** – zde zjistíte, zda má vůz zapnuté nebo vypnuté zapalování. Stav ikony se mění automaticky po příchodu zprávy – není potřeba na něj klikat.





Ikona **typu jízdy** – signalizuje, zda auto jede soukromou či služební jízdu. Stav ikony se mění automaticky po příchodu zprávy – není potřeba na něj klikat.

Možné stavy: služební jízda



Teplota jednotky – zde vidíte aktuální teplotu jednotky. Pokud je auto v klidu a stojí tak hodnota zhruba odpovídá venkovní teplotě. Za jízdy může být ovlivněna teplotou motoru nebo teplotou v kabině podle umístění jednotky. Číselný údaj se mění automaticky po příchodu zprávy – není potřeba na něj klikat.



Rychlost vozu – aktuální rychlost vozu. Číselný údaj se mění automaticky po příchodu zprávy – není potřeba na něj klikat.



Ikona provedení ONI dotazu – pokud z jakéhokoliv důvodu potřebujete zjistit okamžitý stav vozu včetně přesných GPS souřadnic, pak klikněte na tuto ikonu (všechny ikony se aktualizují v intervalu daném Vaší smlouvou dle Vámi vybraného tarifu). Zobrazí se Vám upozornění:

Služba ONI Dotaz

Vážený zákazniku, služba ONI Dotaz je zpoplatněna dle platného ceniku služeb ONI Systému. Upozorňujeme na riziko spojené s nedoručením dotazu v připadě výpadku signálu GSM a s tim spojeného pozdniho doručeni či úplného nedoručeni zprávy (i v takovém případě je dotaz zpoplatněn) a také na zvýšenou cenu dotazu spojenou s roamingovými připlatky, pokud se objekt (vozidlo) nachází mimo území ČR.

Přejete si dotaz vykonat?



Pokud souhlasíte a chcete vykonat dotaz, klikněte na ANO a zobrazí se Vám:

Služba ONI Dotaz

Požadavek je odesilán na jednotku.

A po krátké době (cca 1 až 2 minuty) se Vám objeví aktuální informace o objektu:

Idnověd byla ziel	ina přes mitrostátní síť CSM
Supoved byta 215k	ana pres vintrostatin sit OSIVI.
Stavy získané s	užbou ONI Dotaz:
🔞 Zěmepisná šířk	a: 49.84541
🔞 Zěmepisná déll	a: 18.43061
Rychlost:	?
(alarm:	alarm NEAKTIVNI
🔞 Univerzální vstu	p: univerzální vstup NEAKTIVNÍ
🔞 Zámek vozidla:	vůz UZAMČEN
Zapalování:	Zapalování VYPNUTO
Teplota:	19

Informace

V případě jakýchkoliv dotazů k obsluze jednotky, postupu při poplachu volejte na telefonní číslo Dispečinku ONI:

+420 737 900 300

Členění objektů a uživatelů v programu I-NET-G

Každý **majitel** může mít libovolný počet **objektů** (vozidel), které může obsluhovat libovolný počet **uživatelů** (řidičů). Pro tyto uživatele si může majitel vytvořit potřebný počet **pracovišť** tak, aby každý uživatel se dostal jen k těm službám, jak majitel potřebuje. V rámci přihlašovacích údajů dostane majitel své **identifikační číslo** a pod tímto číslem má vytvořeno pracoviště s názvem **Majitel**, ke kterému jsou přiřazeny všechny **objekty** a jeden **uživatel** typu **Majitel**. Majitel může požádat dispečink, aby mu podle dodaných podkladů zavedl další pracoviště a uživatele a přiřadil je k objektům nebo si může toto vytvořit sám.

Přidání nových pracovišť

V menu **Správce - Majitel** otevřete záložku **Pracoviště** (zobrazí se zadaná pracoviště) a stisknete **Přidej.**



Zde vyplníte:

Pracoviště – toto je přihlašovací údaj, který se bude vyplňovat při přihlášení, proto je jej třeba psát bez háčků a čárek a nejlépe malými písmeny.

Název – zde si můžete libovolně pojmenovat toto pracoviště.

Aktivní - zde vyberete ano, aby se dalo

pracoviště používat.

Skupiny – zadáte názvy skupin objektů, které se mají v daném pracovišti zobrazit. Zadáte-li *, zobrazí se všechny objekty.

A stisknete *Přidej*. Nyní jste vytvořili Pracoviště.

Majitel	Služby	Pracoviště	Vlastnici	Provozovatelé	Objekty	Ident. čipy
ID						
ID Majitele	14					
Pracoviště	obchod					
Název	Obchod Fra	anta				
Aktivní	Ano 🗸					
Skupiny	A					

Změny údajů zadaných pracovišť

Veškeré změny provedete v záložce **Pracoviště** přes tlačítko **Edit.**



Vymazání pracoviště

Vymazání provedete v záložce **Pracoviště** přes tlačítko **Delete**.



Typy uživatelů

Majitel

- 1. tuto osobu může vytvořit pouze dispečer systému ONI
- 2. majitel může přidávat další uživatele, a to správce majitele a řidiče
- majitel může měnit údaje o firmě, údaje o objektu, provádět kalibraci tachometru (pokud je zdrojem snímání rychlosti tachometr)

Správce majitele

- 1. správce majitele může přidávat pouze řidiče
- jinak má stejná práva jako majitel může měnit údaje o firmě, údaje o objektu, přiřazovat čipy k uživatelům,

Řidič majitele - ten nemůže přidávat žádného uživatele, má vše jen pro čtení Řidič majitele základní – zatím se nevyužívá Řidič plus – vše stejné jako u řidiče, ale tento typ může provést kalibraci tachometru (pokud je zdrojem snímání rychlosti tachometr)

Zadání nových uživatelů

V menu **Správce - Majitel** otevřete záložku **Uživatelé** (zobrazí se zadaní uživatelé) a stisknete **Přidej.**

Maj	itel Služb	y Praco	viště	Vlastníci Provo	zovatelé	Objekty Ident.	čipy 🖊 U
ID	ID Majitele	Jméno	Heslo	Název	Aktivní	Тур	
	568		****		~	*	9.8
2313	568	ý estiti	****	Jaroslav	Ano	Majitel	
2314	568	1 sty -	****	lag. Ivo Tres 👔	Ano	Majitel	
2316	568	1.1.180.2	****	Zdeňka konškovů	Ano	Správce majitele	
2317	568	pc*	****	Bohumil Tarak	Ano	Správce majitele	
2318	568	brts#4	****	Karel Orfelex	Ano	Správce majitele	
2319	568	hilboeva	****	Marie Subcurá	Ano	Správce majitele	
2320	568	mat 🦿 🦽	****	Sárka Ma . No tướ	Ano	Správce majitele	
2321	568	he ski to	****	Vladimíra Mr. Jová	Ano	Správce majitele	
2322	568	me - j cor	****	Managasetave	Ano	Správce majitele	
2323	568	ridic	****	Testovaci ridic	Ano	Řidič majitele základní	

Zde vyplníte:

Jméno – toto je přihlašovací jméno, které se bude vyplňovat při přihlášení, proto je jej třeba psát bez háčků a čárek

Heslo – je to přihlašovací heslo, které se bude vyplňovat při přihlášení, proto je jej třeba psát bez háčků a čárek

Název – je to pojmenování uživatele – nikde

do přihlášení se toto nevepisuje, můžete tedy psát s diakritikou

Aktivní – musí vždy zůstat Ano, aby se tento uživatel mohl přihlásit do systému Typ – vyberete daný typ uživatele

ID ID Majitele 14 Jméno franta Heslo ^{****} Název František Novák Aktivní Ano ♥	Majitel	Služby Pracoviště	Vlastnici	Provozovatelé	Objekty	ldent. čip
ID ID Majitele 14 Jméno franta Heslo **** Název František Novák Aktivní Ano v Typ Řidič majitele v						
ID Majitele 14 Jméno franta Heslo **** Název František Novák Aktivní Ano V Řidič majitele V	ID					
Jméno franta Heslo **** Název František Novák Aktivní Ano V Typ Řidič majitele V	ID Majitele	14				
Heslo **** Název František Novák Aktivní Ano Typ Řidič majitele	Jméno	franta				
Název František Novák Aktivní Ano V Typ Řidič majitele V	Heslo	****				
Aktivní Ano V Typ Řidič majitele V	Název	František Novák				
Typ Řidič majitele 🗸	Aktivní	Ano 🗸				
	Тур	Řidič majitele				

A stisknete **Přidej**. Nyní jste vytvořili uživatele, ale je třeba jej ještě připojit na pracoviště, na které se má přihlásit – pokud toto neprovedete, nebude se moci uživatel přihlásit do systému! *Jestliže máte přidaného uživatele jen pro přiřazení k čipům, není třeba propojovat uživatele s pracovištěm.* Stiskněte proto **Detail** vytvořeného uživatele:

atel	é majitele						
Maj	itel Služby	y Praco	viště	Vlastníci Provo	zovatelé	Objekty Ident.	čipy U
ID	ID Majitele	Jméno	Heslo	Název	Aktivní	Тур	6
	568		****		~	* 🗸	۹. 🛞
2313	568	jar 🐩	****	Ing. Jaroslav "X	Ano	Majitel	
2314	568	ves 1	****	Ing. Ivo Velocij	Ano	Majitel	
2316	568	ma: http://	****	Zdeňka ! ** što	Ano	Správce majitele	
2317	568	pa:	****	Bohumil Cest ¹¹	Ano	Správce majitele	
2318	568	br 🖓	****	Karel C 11 - H	Ano	Správce majitele	
2319	568	hr: 18	****	Marie P 😁 🧐	Ano	Správce majitele	
2320	568	ma', .	****	Šárka	Ano	Správce majitele	
2321	568	hur 🚓	****	Vladimíra	Ano	Správce majitele	
2322	568	man	****	Man: APP	Ano	Správce majitele	
2323	568	ridic	****	Testovaci ridic	Ano	Řidič majitele základní	

A dále **Práva přihlášení**, zde je třeba zaškrtnout dané pracoviště.



(Osoba)	Práva přihlášení		
Zpět na osob	Y		
ID	4827		
			~
	and the second se		

Přes záložku **Osoba – Zpět na osoby –** se dostanete k oknu Uživatelů. Nyní máte vytvořeny přihlašovací údaje pro nového uživatele na dané pracoviště: **Majitel** – číslo majitele budou mít všichni uživatelé stejné jako majitel, v našem případě **14**

Pracoviště – zjistíte, když si kliknete na záložku **Pracoviště** a podíváte se na kolonku **Pracoviště** – v našem případě je to obchod

Maj	itel Služb	y Pracovii	stë Vlastni	ci Pro	vozovatel	é Objekty	ldent.
ID	ID Majitele	Pracoviště	Název	Aktivní	Skupiny	8	
	14			~		۹. 🛞	
8	14	testncl	Testování NCL	Ano	*		
1397	14	tester	Obsluha	Ano	A		
1402	14	obchod	Obchod Franta	Ano	A		

20

Jméno – je to to jméno, které jste vytvořili (zjistíte to ze záložky **Uživatelé** z kolonky Jméno)

Maj	itel Služby	y Prac	oviště	Vlastníci	Provozo	vatelé Objekty	ldent. č
ID	ID Majitele	Jméno	Heslo	Název	Aktivní	Тур	
	14		****		~	*	v Q 🛞
9	14	vladanytra	****	Vladislav Nytra	Ano	Majitel	
4827	14	pavel	****	Řidič	Ano	Řidič majitele	
4846	14	franta	****	František Novák	Ano	Řidič majitele	

Heslo – je to, co jste vytvořili (to si musíte pamatovat, protože v tabulce se zobrazuje vždy jako čtyři hvězdičky)

Změna údajů zadaných uživatelů:

Veškeré změny provedete v záložce **Uživatelé** přes tlačítko **Edit**

Maji	itel Služby	y Prac	oviště	Vlastníci	Provozo	vatelé Objekty	ldent. čip
ID	ID Majitele	Jméno	Heslo	Název	Aktivní	Тур	
	14		****		~	* 🗸	۹ 🛞
9	14	vladanytra	****	Vladislav Nytra	Ano	Majitel	
4827	14	pavel	****	Řidič	Ano	Řidič majitele	
4846	14	franta	****	František Novák	Ano	Řidič majitele	208

Vymazání uživatele:

V záložce **Uživatelé** je třeba nejprve u uživatele, kterého chceme vymazat, kliknout na **detail**

Maj	itel Služb	y Prac	oviště	Vlastníci	Provozo	vatelé Objekty	ldent. či
ID	ID Majitele	Jméno	Heslo	Název	Aktivní	Тур	B
	14		****		~	* 🗸	۹. 🛞
9	14	vladanytra	****	Vladislav Nytra	Ano	Majitel	
4827	14	pavel	****	Řidič	Ano	Řidič majitele	
4846	14	franta	****	František Novák	Ano	Řidič majitele	

A zde na záložce **Práva přihlášení**, kliknete na zelenou šipku a potvrdíte vypnutí.

Osoba 🏶	Práva přihláše	ni 🏶
Práva přih	lášení na pracoviš	štich
Majitel		

Poté se vrátíte přes kliknutí na záložku Osoba – Zpět na osoby ke všem uživatelům.

Osoba	Práva přihláš	ení		
Zpět na osol				
ID	4827			
				^

Nyní můžete u uživatele, kterého chcete vymazat stisknout **Delete**.

Maji	itel Služb	y Prac	oviště	Vlastnici	Provozo	vatelé Objekty	ldent. čip
ID	ID Majitele	Jméno	Heslo	Název	Aktivní	Тур	B
	14		****		~	*	۹ 🛞
9	14	vladanytra	****	Vladislav Nytra	Ano	Majitel	
4827	14	pavel	****	Řidič	Ano	Řidič majitele	
4846	14	franta	****	František Novák	Ano	Řidič majitele	208

Rozdělení vozidel do skupin

Stisknete záložku **Objekty** a zde přes **Edit** vepíšete písmeno tzv. označení **Skupiny** (stejné písmeno může mít i více vozidel, když jej může vidět více uživatelů – ušetříte si pak práci při přiřazování k pracovišti).

Ma	jitel Sl	lužby Pra	coviště VI	astnici	Provozovatelé	Objekty	Ident. čipy	Uživat
ID	Majitel	Dispečink	Název	Skupina				
	14				•			
42	14	NAM_2	FMS 54-01	A				
152	14	NAM_2	B60120D	в				
2055	14	NAM_2	Mambo VNytra	A				
4928	14	NAM_2	A90347A	С				

Stiskněte Ulož.

Maj	itel Si	užby Pra	coviště	Vlastnici	Provozovatelé	Objekty	ldent. čipy	Uživate
ID	Majitel	Dispečink	Název	Skupina				
	14				۹. 🛞			
42	14	NAM_2	FMS 54-01	A				
152	14	NAM_2	B60120D	в				
2055	14	NAM_2	Mambo VN	A				
4928	14	NAM_2	A90347A	С				

Zadání identifikačních médií do programu I-NET-G

Tímto způsobem provedete zjištění čísel identifikačních médií a jejich zadání do aplikace I-NET-G. Po zadání se pak budou v jízdách jednotlivých vozů zobrazovat i jména řidičů.

 Ve voze při zapnutém zapalování postupně přiložte ke čtecímu místu všechna zakoupená identifikační média. Zapamatujte si pořadí, v jakém je přikládáte (označte si je např. připraveným lepítkem s pořadovými čísly). Pokud načítáte dallas čipy, pak si pořadí nemusíte pamatovat – čísla uvedená v tabulce najdete vyražená přímo na kovovém těle čipu. Mezi jednotlivými přiloženími id. médii nechávejte prodlevu cca 5 s.

 Najeďte myší na menu Správce, kde se Vám automaticky nabídne menu Majitel – klikněte na něj levým tlačítkem myši.



3. Otevře se Vám okno s údaji o majiteli, kde zvolíte nabídku **lent. čipy.**



4. Uvidíte prázdnou tabulku kódu čipů – klikněte na ikonu přidání nového čipu.



5. V tomto zobrazení klikněte na modrý trojúhelník.

Identifikační čipy majitele Majitel Služby Pracoviště Vlastníci Provozovatelé Objekty Ident. čipy Majitel 397 Kód čipu Název čipu	https://www.on	isystem.net/	inetgweb2/ownercl	nips.do?funct=A	DD		
Majitel Služby Pracoviště Vlastníci Provozovatelé Objekty Ident. čipy ID Majitel 397 Kód čipu Název čipu Příděleno	ldentifikační i	čipy majit	ele				
ID Majitel 397 Kód čipu Název čipu	Majitel	Služby	Pracoviště	Vlastníci	Provozovatelé	Objekty	Ident. čipy
ID Majitel 397 Kód čipu Název čipu Příděleno							
Majitel 397 Kód čipu Název čipu	ID						
Kód čipu Název čipu Příděleno	Majitel	397					
Název čipu	Kód čipu						
Příděleno Testovací řídiž 💘							
	Název čipu		and the second division of the second divisio	Net Southern State			

6. Objeví se Vám tabulka s čísly id. médií, které jste si načetli ve voze.



kde:

Objekt = Vámi zvolené jméno objektu v programu I-NET-G Nedefinovaný identifikátor = číslo identifikačního média, jehož načtení jste provedli ve voze Počet = kolikrát bylo ve voze identifikační médium načteno Poslední příjem = datum a čas posledního načtení identifikačního média ve voze – slouží pro orientaci, pokud načítáte více id. médií najednou - při načítání si zapamatujte pořadí, v jakém jste je přikládali (např. si je označte papírovým lepítkem s pořadovým číslem), a ve stejném sledu se Vám zobrazí v této tabulce. Pokud načítáte dallas čipy, pak si pořadí nemusíte pamatovat - čísla uvedená v tabulce najdete vyražená přímo na kovovém těle čipu.

 Kliknutím na konkrétní řádek v tabulce z bodu 6, přesunete číslo identifikačního média z tabulky do dialogu přiřazení čipu.

	isystem.net/i	netgwebz/ownertr	ilps.uonunct=A	DD	the rest we show the	
lentifikační d	tipy majit	ele				
Majitel	Služby	Pracoviště	Vlastníci	Provozovatelé	Objekty	ldent. čip
			Set and Set			
ID						
ID Majitel	397					
ID Majitel Kód čipu	397 F000000DE	E67BA401000000	00000000]▼		
ID Majitel Kód čipu Název čipu	397 F000000D1 čip 1	E67BA4010000000	00000000]▼		
ID Majitel Kód čipu Název čipu Přiděleno	397 F000000DB Čip 1	E67BA4010000000	00000000]•		

- Doplňte si Název čipu (tento název neslouží pro identifikaci řidiče v menu JÍZDY) a přidělte ho konkrétnímu uživateli, kterého jste si zadali v menu UŽIVATELÉ (tento údaj se pak objeví ve výpisu jízd).
- 9. a) Na závěr zvolte **Přidej** pro přidání a ukončení zadávání. Zobrazí se Vám:

🟉 http	os://www.onis	system.net/inetgweb2/ownerch	nips.do?MENU	=7		
Iden	tifikační č	ipy majitele 🛛 už zada	ané čipy		no	vě vložený
	Majitel	Služby Pracoviště	Vlastnici	Provozov	atelé Objek	ty Ident.
1	D Majitel	Kód čipu		Název čipu	Přiděleno	B
	397		-		*	
1	94 397	0102030405060708090A0B	OCODOEOF10	DEMO řidič 1	Testovací řidič	
8	95 397	2F00000DE2738701000000	0000000000	DEMO řídič 2	Testovací řidič	
8	96 397	6100EBF781060101000000	000000000	DEMO řidič 3	Testovací řidič	
			The Residence of the American Day	8	and the second se	The first

b) nebo Přidej a opakuj pro přidání a pokračování vkládání dalších médií.
Po tomto kliknutí se Vám obrazovka nezmění (zůstane stejná jako v bodě 7), ale můžete pokračovat vkládáním dalších čipů dle předchozího postupu od bodu 5.
Pokud byste omylem podruhé kliknuli na stejný odkaz (Přidej a opakuj) bez změny kódu identifikačního čipu, objeví se Vám chybové hlášení upozorňující na duplicitu (zdvojení) Vašeho požadavku tzn. na to, že daný kód čipu byl již přiřazen nějakému uživateli.

https://www.oni	isystem.net/ir	netgweb2/ownerc	:hips.do			
lentifikační č	tipy majita	ele				
Majitel	Služby	Pracoviště	Vlastníci	Provozovatelé	Objekty	ldent. čipy
ID Majitel	397					
ID Majitel Kód čipu	397 9800000DD	DD2FFA01000000	000000000]•		

Po dalším kliknutí na modrý trojúhelník dle bodu 5 se Vám v nabídce již jednou přiřazené číslo čipu šedě podbarví a nebudete jej moci znovu vložit.

https://www.oni	system.net/ina	etgweb2/ownerch	ips.do?funct=A	DD			
dentifikační č	ipy majitel	ie					
Majitel	Služby	Pracoviště	Vlastníci	Provoz	ovatelé	Objekty	ldent. čipy
ID Majitel Kód čipu Název čipu Přiděleno	397 Objekt Z jízd (za p	Nedefinovaný voslední 2 dny)	Čísl identifikáto	o čipu ji	ž přiřaz Počet	zeno Poslední pří	jem
	B60576D B60576D B60576D B60576D B60576D B60576D B60576D B60576D	0900000DDD15A 840000DDD2973 810000DD281C D20000DE2A0B D60000DE15697 980000DDD2FF	01000000000 01000000000 01000000000 01000000	0000000 0000000 0000000 0000000 0000000	0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	01.11.07 13:15: 01.11.07 13:15: 01.11.07 13:16: 01.11.07 13:16: 01.11.07 13:16: 01.11.07 13:16: 01.11.07 13:16: 01.11.07 13:16:	54 58 02 05 08 13 18
	B60576D B60576D	B300000DE1A6F7 2E00000DDD03EE	7010000000000	000000	8	01.11.07 13:16: 01.11.07 13:16:	21 24

Pro vysvětlení:

Záhlaví tabulky "Z jízd" – zde se Vám zobrazí čísla jednotlivých čipů v případě, že do jednotky ještě nebyl odeslán žádný čip - viz postup na str. 28 tohoto manuálu.

Záhlaví tabulky "Z neplatné autorizace" – pro službu sledování se tato část nepoužívá

Vkládat lze z obou polí libovolně (pokud není číslo čipu šedě podbarveno).

Poznámky

Poznámky

ONI Sledování

