

Pandora BAND

RYCHLÝ PRŮVODCE

Naše webová stránka: pandora-alarm.cz
Email: info@pandora-alarm.cz



v 1.0

OBSAH

1. Rychlý průvodce	1 ks
2. Kapsle	1 ks
3. Pásek (černý)	1 ks
4. Nabíjecí kabel (USB - micro USB)	1 ks
5. Krabice	1 ks

! VÝROBCE SI VYHRADUJE PRÁVO ZMĚNIT SADU A KONSTRUKCI VÝROBKU, ABY ZLEPŠIL JEHO TECHNOLOGICKÉ A PROVOZNÍ PARAMETRY, BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ.

OBEČNÉ INFORMACE

Zařízení navržené na nošení na zápěstí pro pohodlné ovládání vozidla. Vybavené systémem Bluetooth Pandora (BT5.0, BT5.2).

! PANDORA BAND JE SAMOSTATNÉ OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ - JEHO PROVOZ ZÁVISÍ NA FUNKCÍCH BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU. JE POTŘEBNÉ POVOLIT MOŽNOST „USE D-030 AS A RADIO TAG“, ABY BYLO MOŽNÉ POUŽÍVAT PANDORA BAND JAKO AUTORIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ MAJITELE.

DISPLEJ: OLED, 128x32
ROZHRANÍ: Bluetooth 5.0
SENSORY: akcelerometr
BATERIE: Li-Po, 85 mAh
NABÍJECÍ KONEKTOR: microUSB

PŘÍDAVNÉ: OVLÁDACÍ TLAČÍTKO

PROVOZNÍ ROZSAH:
od -10°C do +40°C

KOMPATIBILITA

Pandora: Pandora ELITE / Pandora SMART PRO v3 /
Pandora CAMPER PRO v2 / Pandora CAMPER MINI



ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 3 sek. zařízení zapnete a na 8 sek. vypnete.

NABÍJENÍ

Na displeji je indikátor nabití baterie. Nabijte baterii, až dokud se zařízení nezapne nebo dokud indikátor nabíjení ukazuje alespoň nízkou úroveň (10%).

- vyjměte kapsli z pásku;
- připojte konektor micro-USB ke kapsli;
- připojte USB konektor k nabíječce (nabíječka není součástí sady);
- nabíjejte baterii, dokud není indikátor na (100%);
- odpojte kabel a vložte kapsli do pásku - zařízení je připraveno k použití.

FUNKCE TLAČÍTKA

STISK	FUNKCE
 krátce (vypnuté zapalování)	Aktivace/deaktivace systému
 1 sek. (motor běží)	Zapnutí «Hold On» módu
 2 sek. (systém deaktivovaný)	Změna «Hlavní tel. čísla majitele»
 3 sek. (zapnuté zapalování)	Aktivace/deaktivace Servisního módu
 3 sek. (Pandora BAND vypnuté)	Zapnutí Pandora BAND
 6 sek. (programování)	Spárování BAND s jednotkou
 8 seck. (Pandora BAND zapnuté)	Vypnutí Pandora BAND
 10 sek.	Aktualizace firmwaru

INFORMAČNÍ IKONY

	Stav systému		Stav spojení
12:48	Aktuální čas*		Indikátor baterie
	Měřitko procesu	6699	Krokoměr*

*PANDORA BAND AUTOMATICKY SYNCHRONIZUJE ČAS SJEDNOTKOU A ZOBRAZUJE POČÍTANÉ KROKY (KROKOMĚR JE NULOVÁN ČASEM - 0:00)

IKONY HLÍDANÝCH ZÓN

	Pohybový senzor		Náklonový senzor
	Otřesový senzor (varování)		Přídavný senzor (varování)
	Otřesový senzor (poplach)		Přídavný senzor (poplach)
	Zapalování		Brzdový pedál
	Kapota		Kufr
	Dveře		Nízké napětí baterie

AKTUALIZACE FIRMWARU

Nainstalujte si aplikace «Pandora BT» (Android / iOS) nebo «Pandora Specialist» na smartphone nebo tablet vybavený technologií Bluetooth 4.0 nebo vyšší.

- otevřete mobilní aplikaci, vyhledejte zařízení;
- stiskněte a podržte ovládací tlačítko  po dobu 10 sekund nebo připojte kabel microUSB a současně držte ovládací tlačítko;
- vyberte Pandora BAND v mobilní aplikaci a spusťte aktualizaci: «INTERNET» – software bude stažen ze serveru; «FILE MANAGER» – vyberte dříve stažený software (pouze pro Android).

PÁROVÁNÍ PANDORA BAND

- Vstupte do programovací úrovně №1 «Párování dálkových ovladačů» v souladu s příručkou bezpečnostního systému;
- Stiskněte a podržte ovládací tlačítko  po dobu 6 sekund;
- Systém potvrdí spárování pípnutím. Dokončete párování v souladu s příručkou bezpečnostního systému.